

LYMIX

Lyd- & lysproduktion

Digitalmixer Soundcraft VI 3000

Her findes en kort beskrivelse af de vigtigste funktioner.

COPY: Hele kanalen

Panel Edit

Sådan kopieres hele kanalen

Tryk på COPY og SEL den kanal som skal kopieres

Sådan indsættes den kopierede kanal

Tryk på Paste og dernæst på SEL på den kanal, som der skal kopieres til. Gentag hvis der skal kopieres til flere kanaler.

UNDO kan slette den sidste ændring.

Når kopieringen er færdig, skal der slukkes for COPY/PASTE for at mixeren går tilbage til RUN-Mode.

COPY: Enkelte parametre

Panel Edit

Tryk på COPY

Vælg fx EQ - der kommer en lille gul streg i vinduet

Tryk på PASTE

Tryk på den EQ som du vil kopiere til.

Når kopieringen er færdig, skal der slukkes for COPY/PASTE for at mixeren går tilbage til RUN-Mode.

MUTE Gruppe

MUTE & VCA GROUPS

Tryk på MUTE

Tryk på SETUP

Tryk på mutegruppe fx 1

Tryk SEL på de kanaler der skal med i gruppen

VCA

Panel OUTPUT FADER PAGES

Tryk på VCA

Tryk på setup i Mute & VCA gruppe

Vælg VCA 1-8 eller VCA 9-16

Tryk SEL på den fader der skal bruges - Master VCA fader

Gå til input Channels og tryk på SEL for at tilføje dem.

Output patching

Vælg kanal og tryk på det nederste vindue. Her vælges BUS OUTPUT.

Setup Busses

INPUT FADER PAGES

Tryk på knappen ALL BUSSES

Alle 24 busser vises nu på skærmene.

Gul: Når mixeren viser gule farver = Aux sent funktionen

Blå: Matrix (VCA)

Grøn: Grupper

Tryk evt. på AUX vinduet (3. øverste) for at få vist menuen med mulighed for at omstille til AUX – GRUPPE – MATRIX – Her vælges også om kanalen skal være i mono eller stereo.

Når funktion er valgt trykkes på det nederste vindue og her kan der routes til udgang – BUS OUT

Matrix routning

Når matrix faderen er oprettet skal der tilknyttes en BUS out. Matrix faderen oprettes under Setup Busses

SEL den Master-matrix fader der skal benyttes – Den findes i **OUTPUT FADER PAGES**. Nu bliver faderne farvet blå.

SEL den fader der skal bruges til at routes fx fader 16. I VISTONICS vinduet patches faderen til FX MIX L. Hvis det er master out vælges en kanal for L og en for R.

Kig evt. på denne video: <https://www.youtube.com/watch?v=5Q2hmQyxyRw>

INSERT BBS

Vælg kanal

Tryk på output-sektion

Tryk på insert

Vælg en af de 8 dynamisk EQ – Alle 8 er ens, og kan kun bruges en gang. Hvis de dynamiske EQ 'er skal bruges på flere kanaler, kan der startes med nr. 1 på første kanal og nr. 2 på den næste.

Luk insertmenu

Dynamisk-vinduet har ændret sig så dyn-EQ nu kan vælges oppe på skærmen.

VMIX (Voice mix)

Brug gang funktionen til at vælge et antal indgange

Vælg output sektion og aktiver fx vmix 1

Parameteren Weight giver fx toastmaster en prioritet
Cal kan bruges til at justere for svage signaler.

Menu setup

Gå til fx

Her vælges VMIX

Responstid kan indstilles.

Trådløse mic - DANTE

Tilslut router til HQnettet og forbind shure til routeren (Dante på Shure) husk HQ nettet skal være aktivt.

Når de trådløse er indlæst i mixeren router til kanalerne.

Det sker i vinduet lige under oversigten (Audio patch)